

145 Lackgrundreiniger 1109

Name:	Lackgrundreiniger
Produktbeschreibung:	Faxe Lackgrundreiniger wird verwendet um verschlissene Rückstände von Wischpflegemitteln und Hartbeschichtungen auf Basis von Polymeren oder Hartwachs zu reinigen oder entfernen. Lackgrundreiniger ist für wasserfest versiegelte Oberflächen, Vinyl und Laminat vorgesehen, eignet sich aber auch zur Grundreinigung für geölte oder geölte und gewachste Oberflächen. Faxe Lackgrundreiniger ist lösemittelfrei und enthält keine Pigmente.
Werkzeug:	2 Eimer, Swep-Mopp, Schrubber, evtl. Reinigungspad
Vorbereitung:	losen Schmutz absaugen oder fegen.
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none">• 2 Eimer mit je ca. 5 Liter warmem Wasser füllen. 1-2 Tassen Faxe Lackgrundreiniger in einen der Eimer geben.• Mit dem Mopp oder Schrubber das Holz mit Lackgrundreiniger wischen.• Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen.• Danach mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen.
Nachbehandlung:	Nach der Reinigung wird die Oberfläche neu mit Faxe Aktivpflege eingepflegt.
Technische Daten:	
Verbrauch	ca. 100 m ² /l
Reinigung	Werkzeuge mit Wasser reinigen
pH-Wert	9
Volldeklaration:	Wasser, nonionische Tenside, Komplexbinder, Benzensulfonsäure, Duftstoff
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none">• Reizt die Augen.• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.• Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.• Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Stand:	15.01.2009 Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten

Sie erhalten alle Materialien und Werkzeuge, die Sie benötigen, bei uns.
Beachten Sie bitte auch unsere Bedienungsanleitung für Bohnermaschinen und weitere Oberflächenschritte.

Bitte beachten Sie auch unsere Anleitungen:
50I Bedienung Bohnermaschine
143| Aktivpflege