

50| Bedienungsanleitung für Bohner.- Viertellermaschine 0510

1. Zum Üben: Vor Arbeitsbeginn stellen Sie die Maschine in die Raummitte. Legen Sie immer ein Pad auf den Boden, bevor Sie die Maschine mit dem Igelteller hinstellen. Der Igelteller muss in die weißen Schlitze gedreht werden. Die Schlitzaufnahme kann mit einem Cutter nachgeschnitten werden. Bei der Vierteller muß das doppelte Drehdreieck gegeneinander verriegelt werden.
2. Ziehen Sie den unteren rechten Griff und bewegen Sie die Führungsstange in Hüfthöhe.
3. Wenn Sie die Maschine starten, muss das Gleichgewicht gehalten werden. Die natürliche Bewegung der Maschine geht nach rechts. Durch leichtes Herunterdrücken der Führungsstange fährt die Maschine wieder nach links. (Hochziehen der Führungsstange lässt die Maschine nach rechts fahren.) Die Fahrräder sollen den Boden beim Arbeiten nicht berühren.
4. Maschine starten:
Mit dem Daumen den großen Druckknopf an der Führungsstange drücken - damit wird die Maschine entsichert - Druckknopf halten - die Maschine läuft noch nicht an. Dann den rechten oberen Ziehgriff betätigen. Jetzt startet die Maschine.
5. Werkzeuganwendung:
 - grünes Pad zum Öl Einmassieren
 - weißes Pad für Wachsverteilung und für weißes oder farbiges Öl
 - Unbenutztes weißes Pad für Wachsverteilung
 - Schleifgitter immer mit grünem Pad anwenden (**grünes Pad wird zwischen Igelteller und Gitter gelegt**)

Arbeiten sie immer mit Atemmaske
6. Absaugung (nur bei Vierscheibenschleifmaschine)
Absaugring an der Maschinen überstreifen und nicht festziehen. Staubsauger und Absaugring mit Absaugschlauch verbinden. Staubsauger muss immer über eigene Sicherung laufen.
7. **Rückgabe angeriebener Igelrippen führt zu Kostenanrechnung (59,- €/Stck.). Bei Rückgabe verunreinigter Teller werden 5,-€ Reinigungsgebühr erhoben. Für das Nutzen der zweiten Padseite immer ein Pad mit sauberer Seite am Igelteller verwenden.**

Die Vierscheibenschleifmaschine hat einen hohen Anlaufstrombedarf:
Nur mit einem Einschaltstrombegrenzer (auch bei uns zu Mieten) oder mit einer 16A-Sicherung zu betreiben



*Fehlerhilfe: Aufnahme an der Bohnermaschine verbogen-mit Schraubendreher die weißen Kunststoffstückchen auseinanderbiegen oder mit scharfen Messer wegschneiden.
Pad hält nicht am Treibteller-mit Spax 4x20 oder 4x30 grünes Pad festschrauben, am festgeschraubten Pad halten evtl. auch weitere Pads*

Bitte beachten Sie auch unsere Anleitungen:

131&132| Oberflächenanleitung Dielen und Parkett
300&301| Pflegeanleitung für geölte und gewachste Böden
136&140| Pflegeanleitung für geölte Böden