

### 03| Massivholzdielen zum Klammern und Schrauben 0510

#### Das Naturbodenverlegesystem, in Reinheit und Ursprünglichkeit unvergleichbar

Die massive Diele mit Klammer verlegt oder geschraubt, ist ein demontierbares System welches auch ein zweites und drittes mal verlegt werden kann.

Leichte Höhenunterschiede und Fugen bei Trockenheit sowie leichtes Knacken und Knistern gepaart mit der Faser an den Brettanten, **zeigt einen Echten, ursprünglichen Oberflächencharakter** der von Fertigparkett und von vollflächigen Verklebungen, nicht erreicht wird.

Diese Eigenschaften sind keine Mängel sondern positive Produkteigenschaften.

Es kann immer dann geklammert werden, wenn eine Unterkonstruktion (min. 2cm Hoch) nicht verlegt werden soll und vollflächiges Verkleben ausscheidet.

Knie, Gelenke und Wirbelsäule werden geschont, wenn nicht vollflächig geklebt wird. Verlegen Sie orthopädisch Vorteilhaft. Bei uns in der Ausstellung können Sie schwimmende und geklebte Flächen direkt vergleichen. **Sie werden positiv überrascht sein, wie unterschiedlich die vollflächige Verklebung und die schwimmende Verlegung im direkten Vergleich erlebbar ist.**

Wählen Sie bei uns nicht nur Ihren Oberboden aus, sondern nehmen Sie zusätzlich Einfluss auf die Verlegeart, denn diese ist **entscheidend** für Ihr Wohlfühlgefühl.

Es gibt bis heute keinen natürlichen Kleber, der Holz auf Estrich dauerhaft halten kann. Ein natürlicher Kleber liegt vor, wenn die Inhaltsstoffe auf dem Gebinde vollständig aufgezählt sind und diese, natürlicher Art sind.

Die Kleber sind auch in der Herstellung und Entsorgung umweltbelastend und schädlich.

Zahlen, die zum Nachdenken anregen: ca. 1- 1,25 kg Kleber pro m<sup>2</sup> werden benötigt, um Holz auf Estrich zu halten.

Bitte beachten Sie noch folgende techn. Hinweise:

Holz ist ein Naturprodukt. Holz passt sich immer der Umgebungsfeuchtigkeit an. Dabei verändert das Holz die Maße und Form. Diese Eigenschaften sind nur einzuschränken, zum Beispiel durch mehrschichtiges Verleimen oder vollflächiges Verkleben, aber nicht zu beseitigen. Massives Holz mit Klammern verlegt "arbeitet" immer. Die Raumluftfeuchte soll bei 18-20 °C 50-60% betragen. Niedrigere oder höhere Werte sollten vermieden werden, sonst kommt es zur Fugenbildung oder zum Aufquellen des Holzes. Tische und Stühle müssen mit Filzgleitern ausgestattet werden. Desweiteren müssen Laufrollen nach DIN 68131 verwendet werden.

Bitte beachten Sie auch unsere Anleitungen:

64| Verlegeanleitung zum Schrauben und Klammern  
136&140| Pflegeanleitung von geölten Oberflächen  
50|Bohnermaschinenbedienungsanleitung  
131|Ölanleitung

*Alle Informationen dienen unseren Kunden nach einem Informationsgespräch in unserer Ausstellung als Informationsstütze. Die Inhalte der Texte beziehen sich auf die Produkte und Verfahrensweisen der Firma parkett naturnah. Alle Hinweise und Darstellungen wurden sorgfältig geprüft. Die hier gemachten Aussagen bedürfen jedoch immer eigener Prüfung. Eine Rechtsverbindlichkeit ist aus diesen Anleitungen nicht abzuleiten. Beachten Sie daher unbedingt die Hinweise des Herstellers auf der Verpackung Ihres Produktes. Diese sind gegenüber unseren Informationen vorrangig zu betrachten.*