

## 60| Verlegung Kork.- und Linofertigparkett 0510

### Akklimation / Raumklima

Das Kork-Fertigparkett muss vor der Verlegung mindestens 48 Stunden im geschlossenen Karton im später zu verlegenden Raum bei einer Raumtemperatur von ca. 18°C lagern. Die Raumtemperatur muss auch während der Verlegung etwa 18°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 55% bis 65% betragen. Achten Sie bitte darauf, dass auch nach der Verlegung die relative Luftfeuchte konstant zwischen 50% bis 60%, bei einer Raumtemperatur von 20°C bis 22°C, liegt. Sie tragen dadurch nicht nur zur Werterhaltung Ihres hebo Naturbodens, sondern auch zu Ihrem eigenen Wohlbefinden bei.

### Unterboden

Bei der schwimmenden Verlegung eines Naturbodens mit Click-Verbindung kommt es im besonderen Maße auf den vorhandenen Unterboden an. Vorhandene Teppichböden, auch wenn diese verklebt sind, bieten dem Fertigparkett zu viel Bewegung, die immer zu Lasten der Fuge bzw. Click-Verbindung geht. Achten Sie darauf, dass alle weichen Altbeläge restlos entfernt werden und der Untergrund plan eben ist. Generell muss der Untergrund gemäß DIN 18356 „Parkettarbeiten“ als verlegefertig gelten. Auf allen Böden, aus denen Feuchtigkeit aufsteigen kann, insbesondere nicht unterkellerte, ist eine geeignete Dampfsperre (0,2 mm starke Polyethylen-Baufolie) unterzulegen, die jeweils mindestens 20 cm überlappen muss.

### Beginn der Verlegung

Kork ist ein Naturprodukt. Unterschiede in Struktur und Farbe sind natürliche Eigenschaften von Kork. Um ein möglichst einheitliches Gesamtbild des Bodens zu erzielen, empfiehlt es sich, Dielen aus den verschiedenen Paketen gemischt zu verlegen.

### Dehnungsfugen

Um die „natürlichen“ Bewegungen des Kork-Fertigparketts zu gewährleisten, sind zu allen festen Konstruktionen wie Wänden, Pfeilern oder Leitungsrohren 8 - 10 mm breite Dehnungsfugen mit Abstandskleifen vorzusehen, die später durch die Sockelleisten abgedeckt werden. Dehnungsfugen sind ebenfalls vorzusehen bei Verlegeflächen über 10 m Länge oder 8 m Breite sowie Türöffnungen oder Durchgängen. In diesen Fällen setzen Sie bitte Übergangsschienen aus dem hebo-Sortiment ein.

**Verlegerichtung** Normalerweise werden die Paneele in Fensterrichtung verlegt, da dadurch eventuelle Unebenheiten im Untergrund am wenigsten sichtbar sind. Bei alten Holzböden muss die Verlegung jedoch grundsätzlich quer zur Verlegerichtung des alten Belages erfolgen.

**Verlegung** Kürzen Sie an der ersten Diele sowohl an der kurzen als auch an der langen Seite die Feder um das über die Deckfläche hinausragende Teil. Bei den übrigen Dielen der ersten Reihe kürzen Sie bitte nur die Feder der Längsseite. Beginnen Sie die Verlegung in einer Ecke des Raumes und fügen Sie die folgende Diele schräg mit der Kopfseite in die bereits verlegte Diele ein.

Nachdem die erste Reihe exakt ausgerichtet wurde, beginnen Sie mit dem abgesägten Reststück (letzte Diele der ersten Reihe) die Verlegung der zweiten Reihe. Beachten Sie bitte, dass der Versatz zwischen den Endfugen der beiden Paneele mindestens 30 cm betragen sollte. Die letzte Diele einer Reihe wird mit einem Zugeisen verlegt.

### Türen und Zargen

Holz- Türzargen und Türblätter um die Höhe des Fußbodens kürzen. Zwei aneinander liegende Räume müssen generell durch ein hebo-Übergangsprofil getrennt werden.



#### Nach der Verlegung

Nach Verlegung der letzten Diele beginnen Sie bitte mit der Erstpflge Ihres hebo-Naturboden, wie in der Pflegeanweisung beschrieben. Wir unterscheiden gewachste Fläche Anweisung 300/301 und geölte Flächen 136/140. Hier empfehlen sich Massivholzleisten.

Vorsorgemaßnahmen Um Kratzer, Eindruckstellen etc. zu vermeiden, sind Filzgleiter unter den Möbeln anzubringen. Stuhl- und Sesselrollen sind mit weichen Doppellenkrollen gemäß DIN EN 12529 (Räder und Rollen, Möbelrollen, Rollen für Drehstühle – Anforderungen) zu versehen. Im stark strapazierten Bereich (Schreibtisch etc.) sind Bodenschutzmatten einzusetzen. Zur Reinigung und Pflege darf keine Mikrofaser verwendet werden.

#### Fußbodenheizung

Die Verlegung von hebo Kork-Fertigparkett ist nur auf Warmwasser-Systemen zulässig. In diesem Fall müssen die einzelnen Dielen – trotz Click-Verbindung – mit geeigneten Klebstoffen in Nut und Feder verleimt werden. Vor, während und mind. 3 Tage nach der Verlegung des hebo Kork-Fertigparketts ist die Oberflächentemperatur der Fußbodenheizung im Bereich von 18°C zu halten. Danach kann langsam auf die Bedarfstemperatur gesteigert werden. Die Oberflächentemperatur des Kork-Fertigparketts darf 28°C nicht überschreiten.

Bitte fordern Sie die besonderen Richtlinien für Verlegung auf Fußbodenheizung an!

#### Bitte beachten!

Kork ist lebendiges Material, welches unter starker Lichteinwirkung im Gegensatz zu vielen Holzarten, die nachdunkeln, ausbleichen kann. Farbunterschiede der einzelnen Korkdielen sind naturbedingt möglich und unterstreichen lediglich die Natürlichkeit Ihres Korkbodens.

511 Spachteln Estrich

501 Bedienung Bohnermaschine

136&1401 Pflegeanleitung für geölte und gewachste Böden

300&3011 Pflegeanleitung für geölte Böden