

144 Intensivreiniger 1109

Name:	Intensivreiniger
Farbe:	farblos
Produktbeschreibung:	Faxe Intensivreiniger ist ein umweltfreundlicher Grundreiniger für alle Hölzer und Holzoberflächen im Wohnbereich. Fett, Schmutz und Reste von alten Reinigungs- und Pflegemitteln werden entfernt. Bei rohem, geschliffenem oder gehobeltem Holz verbessert Faxe Intensivreiniger die Qualität der Öloberfläche und intensiviert die Farbwirkung. Faxe Intensivreiniger ist lösemittelfrei und enthält keine Duftstoffe oder Pigmente.
Hinweis:	<i>Bei sehr saugfähigen Untergründen wie z.B. rohe Buche, Ahorn oder Holzpflaster ist eine Grundreinigung mit Intensivreiniger wegen der starken Wasseraufnahme nicht zu empfehlen.</i>
Werkzeug:	2 Eimer, Swep-Mopp, Schrubber, evtl. Reinigungspad
Vorbereitung:	entfällt
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none">• 2 Eimer mit je ca. 5 Liter warmem Wasser füllen. 1-2 Tassen Faxe Intensivreiniger in einen der Eimer geben.• Mit dem Mopp oder Schrubber das Holz mit Intensivreiniger wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen.• Danach mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen.
Nachbehandlung:	Nach der Reinigung ist ein erneuter Oberflächenschutz erforderlich.
Technische Daten:	
Verbrauch	ca. 100 m ² /l
Reinigung	Werkzeuge mit Wasser reinigen
Trocknung:	ca. 5 Stunden bei 20°C
pH-Wert	9-10
Volldeklaration:	Wasser, anionische und nonionische Tenside, Zellulose
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none">• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren
Stand:	06.02.2008 Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten



Sie erhalten alle Materialien und Werkzeuge, die Sie benötigen, bei uns.
Beachten Sie bitte auch unsere Bedienungsanleitung für Bohnermaschinen und weitere
Oberflächenschritte.

Bitte beachten Sie auch unsere Anleitungen:

50| Bedienung Bohnermaschine

141| Objektseife

142| Ölseife

143| Aktivpflege

140| Holzbodenseife

145| Lackgrundreiniger

146| Fleckentferner