

10I Anwendungshinweise Räuchern 0510

Das Räuchern von Holz wird bei gerbsäurehaltigen Hölzern angewendet, zum Beispiel Eiche und Robinie. Die Farbe des geräucherten Holzes variiert, je nach Gerbsäurehaltigkeit des Holzes. Unterschieden wird die angeräucherte Fläche (brauner Ton) durch Vergasen der Oberfläche und die Kerngeräuchte Fläche (schwarz-dunkelbrauner Ton), durch Vergasen mit Überdruck (Verfärbung der gesamten Holzstärke). UV-Strahlung verfärbt das Holz dann nur noch unwesentlich.

Beachten Sie die Geruchsbelästigung und die Giftigkeit des Ammoniaks für die Augen und Atemwege bei Räucherarbeiten. In geschlossenen Räumen müssen eingebaute rohe Holzflächen abgeklebt werden, um Verfärbungen zu vermeiden. Vor dem Verlegen oder im verlegten Zustand wird das Holz geräuchert. Dazu stellen Sie Schalen mit Ammoniak auf (nie direkt auf die Dielen) und verschließen den Raum sorgfältig. Nach 12 Stunden kann 1 Stunde quergelüftet, und anschließend direkt geölt werden.

Nach dem Ölen ist die Geruchsbelästigung schnell weg.

Sind dunkle, tiefe Brauntöne gewünscht kann Ammoniak aufgepinselt werden.

Mit Handschuhen und einem Airhelm mit Visier und speziellen Filtern wird das Holz vor dem Verlegen gleichmäßig eingepinselt (bei verlegten Oberflächen können Wolken entstehen). Der Airhelm ist bei Naturnah für 50,-€ / 72Std. zu mieten.

Airhelm:

Beachten Sie die Sicherheits- und Bedienungshinweise auf dem Transportkofferdeckel des Airhelms!

1 Akku laden

2 neue Filter eindrehen (je nach Gasintensität Haltbarkeit 2-4 Std., Filter kann sich nach einem Tag Ruhen etwas regenerieren)

3 Gebläse kallibrieren - siehe Anleitung in der Kiste

4 alle Streichvorbereitungen treffen (Pinsel, Handschuhe, Böcke, Cutter zum Pakete öffnen, Schüssel zum Befüllen mit Salmiak, Lappen)

5 nicht auf das Visier fassen - Helm probetragen (Kopfgroße einstellen) und Salmiakflasche an den Filter halten ! Alles o.K.?

6 Dann los

7 Packliste - es gehören 10 Teile in den Koffer: Helm mit Schlauch, Ladegerät, Netzkabel, zwei Gehörschutze, Gerätegürtel, zwei Plexirohre mit Kugel, Tüte mit Dichtringen, diese Plexihülle mit Info 10.

Ammoniak wird zum Räuchern verwendet und ist stark reizend. Schützen Sie Ihre Augen, Haut und Atemwege entsprechend. Eine weitere Person sollte immer in Sichtkontakt zur der mit Ammoniak arbeitenden Person stehen. Beachten sie die Sicherheitshinweise auf den Gebinden.

Weitere Informationen:

50| Bohnermaschinenanleitung

136&140| Oberflächenanleitung Dielen und Parkett

Alle Informationen dienen unseren Kunden nach einem Informationsgespräch in unserer Ausstellung als Informationsstütze. Die Inhalte der Texte beziehen sich auf die Produkte und Verfahrensweisen der Firma parkett naturnah. Alle Hinweise und Darstellungen wurden sorgfältig geprüft. Die hier gemachten Aussagen bedürfen jedoch immer eigener Prüfung. Eine Rechtsverbindlichkeit ist aus diesen Anleitungen nicht abzuleiten. Beachten Sie daher unbedingt die Hinweise des Herstellers auf der Verpackung Ihres Produktes. Diese sind gegenüber unseren Informationen vorrangig zu betrachten.